

VARMEVEST SOM DUGER!

Under jakta skjer det stadig at kulda kommer krypende. Vi har tatt med Varmevest ut på jakt for å teste om denne duger.

VARMEVESTEN ER SYDD i sort, glatt nylon med isolerende for. I front er det en dobbeltvirkende solid glidelås, og for å gjøre vesten mest mulig fleksibel er det også lagt inn dobbeltvirkende glidelåser i hver side, rett under armhulen. Når glidelåsene åpnes, utvides vesten med 3 cm på hver side – smart! Det er tre ytre lommer på vesten, to på sidene nede og en på venstre side ved brystet. Alle med samme solide glidelåser som i front og sider. Lomma oppe på brystet har lite volum og en merkelig fasong, det er ikke plass til en mobil, men et par bankkort får du nok inn.

BATTERIET ER LØST, 7,4 V li-ion og oppladbart. Kapasiteten er 6000 mAh på standardbatteriet. Det skal tåle minimum 500 ladesykluser og veier ca. 205 gram. Ønsker du mer å gå på, fås det kjøpt et ekstrabatteri med ca. 7800 mAh. Det følger med egen nettlader (100-220 V) som batteriet plugges til. Fra tomt til fullt batteri oppgis det en ladetid på ca. 4 timer. Testerfaringene er at det tar minimum 4 timer for lampen på laderen skifter fra rødt til grønt.

DET STØRSTE VARMEELEMENTET er plassert midt bak på ryggen. I tillegg er det to mindre varmefelt foran på hver side av brystet. Vesten har en kombinert styre- og statusknapp høyt oppe på brystet på venstre side. Holder du knappen inne i tre sekunder slår vesten seg på. Den går da på HØY styrke i et par minutter for å gi rask varme. Så slukner det røde lyset i statusknappen, det blir hvitt og vesten innstiller seg på LAV. Denne innstillingen skal gi ca. 40 grader i 7–9 timer. Et trykk på knappen øker varmeeffekten til MEDIUM, noe som skal gi ca. 50 grader i 5–6 timer, nytt trykk øker til HØY, oppgitt til ca. 65 grader og en driftstid på 4–5 timer. Holdes knappen inne i 3 sekunder slår vesten seg av. Målinger viser at

varmelysene fra vesten stort sett holder det som loves. Vi målte ca. 30 grader i ca. 8 timer på LAV, ca. 37 grader i ca. 7 timer på MEDIUM og ca. 75 grader i ca. 4 timer på MAX. Ved disse målingene var utetemperatur mellom 10 og 12 grader.

KNAPPEN ER GODT Plassert når du har på vesten under flere lag med ytterklær. Da trenger du kun åpne litt opp i halsen så viser fargen på lyset status på vesten og med noen trykk på knappen kan du innstille den slik du ønsker. Men denne plasseringen har to ulemper. Den største er at venstre ryggsekkreim er i dette området, går du med sekk risikerer du at reima trykker vesten av og på. For venstreskyttere kommer knappen lett mellom kolben og kroppen og får hele rekyl. Vesten tåler maskinvask på 30 grader. Batteriet må selvsagt tas ut under vask. Fås i sort og lilla.



En slik vest gjør jobben sin best med tynt ullundertøy under og med et isolerende lag utenpå.

FAKTA

Pris: 1498 kroner
Standardbatteri 6000 mAh: 349 kroner
Kraftigere batteri 7800 mAh: 499 kroner
Størrelser: M, L, XL, 2XL, 6 cm større omkrets per størrelse
Vekt vest + batteri: ca. 1015 gram
Forhandler: www.varmevest.no



- + Forseggjort, praktisk og solid, styrings/statusknapp lett å komme til, leverer varmen den lover
- Styrings/statusknapp kommer under skulderreim på ryggsekk og for venstreskyttere i konflikt med kolben
- = Beste varmevest til nå